

## SoftBank 840SH クイックスタート

### お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)  
紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)  
総合案内:一般電話から ☎ 0088-21-2000(無料)

#### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。  
続けていきます。環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2010年2月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社  
ご不明な点はお求めになられた  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名:SoftBank 840SH 製造元:シャープ株式会社



TINSJA655AFZZ  
10B 115.1 TR KY16 ②

# SoftBank

*Jelly Beans* SoftBank 840SH

クイックスタート



**みんなと、つながる。**

～SoftBank 840SHのPopな世界へようこそ～


本書は、このケータイの特長やおもな機能を紹介する冊子。表面から裏面へ順に読み進めていけば、このケータイの魅力や可能性を感じてもらえると思います。さらに、もっとこのケータイの機能や操作を知りたくなったときは、ぜひ巻末に記載している専用の携帯サイトや、取扱説明書を見てください。きっと、このケータイがもっと大切なパートナーとなり、みんなとしっかりつながってゆくはずですよ。

※ケータイをご使用前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。

※掲載した商品写真は、イメージ画像であり、また印刷のため実際の色と異なる場合があります。


**notice**

サブディスプレイ



スモールライト

カメラ



スピーカー

接写スイッチ

マナーボタン



赤外線ポート

**take**

ずっとわっていたい。

いままでそんなケータイあったかな？

うしかなない、素晴らしい笑顔。手に汗握る一瞬。そんな感動を、手軽にしっかりと残そう。

うれしい連絡・楽しい知恵は、いつでも自分のうれしいような顔が、ミラーにうつる。



# Jelly Beans

ふれるとわかる、気持ちよさと使いやすさ

**SIMPLE & COMPACT**

基本はパッチリ、みんなが使える

**2.0M CAMERA**

指先から伝わる、このケータイのやさしさ

**ARC RIDGE KEY**

メインもサブも大きく、そして美しい

**DISPLAY**

**POP  
CASUAL**





## 電源On

**HINT** のぞき見防止(ベールビュー)  
長押し

START!



画面の指示に従い操作



## 立ち上げる

## 目的を選ぶ

START!



機能/サービス選択



**HINT** 基本機能のみ表示(シンプルメニュー)

設定: 長押し▶「シンプルメニュー」▶  
解除: 長押し▶「標準メニュー」▶

## 基本操作

## 電話

**HINT** 履歴を利用した発信  
履歴選択▶

START!



通話終了後



## 声で伝える

## 友達を登録する

START!



情報入力



**HINT** 文字入力用ボタン

文字入力: タイダルボタン  
漢字変換: 入力モード切替: 電話帳

## 電話帳

**HINT** 電話帳を利用した発信

電話帳選択▶電話帳番号選択▶



## メール



デコレメール送信

本文入力画面で[長] (長) ➡  
デコレメール作成 ➡ [Y]

START!

長押し

メール作成

## 言葉を届ける

## 変化の意味を知る



## マーク

## インフォメーション

START!

## 知らせを受ける

## 情報をやりとりする

マーク確認

START!

長押し

## 赤外線通信

送信側から接続要求



START!

電話帳などのデータ画面

データ1件送信

赤外線通信

はい

通信開始!

HINT

情報画面での操作

スクロール:

前画面に戻る:

## Yahoo!ケータイ

HINT

情報画面の登録(ブックマーク)

登録: ▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶

利用: ▶▶▶▶

## データフォルダ



START▶

項目  
選択

世界とつながる


元気の素を聴く

START▶



メディア

ミュージック

音楽  
選択


メディアプレイヤー

HINT

音楽について

あらかじめダウンロード(購入)／  
パソコンからの取り込みが必要

START▶

フォルダ  
選択

情報(画像など)選択



情報を見る・使う

笑顔を残す

接写  
スイッチ

START▶



HINT

動画撮影

▶▶▶「カメラ」▶▶▶「動画撮影」  
▶▶▶▶▶(撮影)▶▶▶▶▶(停止)

カメラ



## カレンダー／予定

**HINT** 予定登録(件名／開始時刻のみ)  
 予定画面で「<新規登録>」⇒「件名入力」⇒「開始時刻指定」

START!



日付選択



## 今日を意識する

## 自分らしく使う

START!



設定



設定項目選択



## 各種設定

## その他の機能／サービス



アラーム

「ツール」⇒「アラーム」



電卓

「ツール」⇒「電卓」



メモ帳

「ツール」⇒「メモ帳」



ストップウォッチ

「ツール」⇒「ストップウォッチ」



ボイスレコーダー

「ツール」⇒「ボイスレコーダー」



バーコードリーダー

「ツール」⇒「バーコードリーダー」



メモ리카ード

「外部接続」⇒「メモ리카ードメニュー」



S!アプリ

「S!アプリ」⇒「S!アプリ一覧」



S!情報チャンネル

「ニュース／エンタメ」⇒「S!情報チャンネル／お天気」



S!速報ニュース

「ニュース／エンタメ」⇒「S!速報ニュース」

### ▼すぐいまガイド(携帯サイト)



すぐいまガイドへGO!

! パケット通信料が必要

### ▼取扱説明書(PDFファイル)



<http://www.softbank.jp/mb/r/support/8405h/>  
 (パソコン専用)

## その他の情報メディア